

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

# ШПРИЦ КОЛБАСНЫЙ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ  
на 4 кг



ООО «Русская Дымка», 2020 г.

## Оглавление

Назначение .....	3
Комплектация .....	3
Технические характеристики .....	4
Порядок работы .....	4
Уход и техническое обслуживание .....	6

## Назначение

Предназначен для набивки оболочек (черевы, синюги) фаршем. Необходим при производстве домашних колбас, сосисок, сарделек, шпикачек, сервелатов.

## Комплектация

1. Винт — 2 шт.
2. Изогнутая ручка — 1 шт.
3. Ось с зубчатым колесом — 1 шт.
4. Шайба — 2 шт.
5. Рабочая ёмкость с поршнем — 1 шт.
6. Насадки — 4 шт.
7. Струбцина — 2 шт.
8. Фиксатор цилиндра — 2 шт.




## Технические характеристики

<b>Длина цилиндра</b>	280 мм
<b>Диаметр цилиндра</b>	127 мм
<b>Фаршеёмкость</b>	4 кг
<b>Диаметр насадок в комплекте</b>	17, 21, 25, 29 мм
<b>Длина станины</b>	430 мм
<b>Материал</b>	нержавеющая сталь


## Порядок работы

1. Найдите подходящую поверхность (скамью, стол) и установите шприц.
2. С помощью трубочин закрепите шприц на поверхности.
3. Установите ручку на зубчатое колесо, поставьте шайбу и закрепите ее винтом.
4. Установите одну из насадок в отверстие в рабочей емкости.
5. Наденьте череву на насадку.
6. Проверните ручку по часовой стрелке до момента, пока поршень не выйдет из рабочей емкости.






Вытащите фиксатор и поднимите цилиндр.



7. Загрузите фарш в рабочую емкость. Опустите цилиндр обратно в рабочее положение. Установите фиксатор.



8. Поворачивайте ручку против часовой стрелки до момента, пока фарш полностью не заполнит оболочку.

## Уход и техническое обслуживание

Выкрутите поршень из рабочей камеры, снимите цилиндр, ручку и ось ручки. Промойте машину теплой водой с моющим средством, затем высушите. Храните в разобранном виде до следующего использования.

## Гарантийный талон

Наименование товара: **шприц колбасный горизонтальный.**

Гарантийный срок: 12 месяцев. Действует со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

### 1. Условия гарантии:

Основанием для гарантийного обслуживания является гарантийный талон (с наименованием товара, печатью организации).

### 2. Нарушения условий гарантии:

Гарантия не распространяется на изделия, вышедшие из строя:

- по вине владельца вследствие нарушения условий эксплуатации и хранения;
- при наличии любых механических повреждений;
- в случае ремонта неуполномоченными лицами.

### 3. По вопросам гарантийного обслуживания обращаться:

1. В случае, если товар приобретен в розничном магазине, следует обратиться к продавцу данной точки продаж.

2. В случае приобретения товара через интернет-магазин следует отправить запрос на электронный адрес [4355554@gmail.com](mailto:4355554@gmail.com), либо позвонить по телефону: 8(495) 120-22-59.

«Продавец» обязан устранить неисправность. Если это невозможно, оборудование подлежит замене. Клиент вправе отказаться и вернуть денежные средства в течении 14 дней со дня получения товара. Ст. 25 Закона «О защите прав потребителей».

Производитель: Производственная компания Вейн,  
610040, Кировская область, г. Киров, ул. Торфяная, д.11а

Фирма-продавец: \_\_\_\_\_

Дата продажи: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Штамп торгующей организации:

**Русскаядымка.рф**